



Bedienungsanleitung Doppelstockparker




1

Obere Einstellschiene
nach hinten ziehen ...




2

... und durch drücken
absenken.




3

Vorderrad anheben und
in die Einstellschiene
hineinstellen.



4

Rad anheben und in der Einstellschiene nach
vorne schieben bis das Hinterrad arretiert ist.
Rad anschließen!



5

Einstellschiene anheben und zurück
in die Park-Position schieben.

Achtung: Bitte achten Sie beim Abstellen und Anschließen Ihres
Rades in der unteren Einstellung auf Ihren Kopf.